

**Carafe de remplacement / Replacement Carafe
Hamilton Beach / Proctor-Silex**

**Hamilton
Beach**



990017200

* Fits Stay or Go™ coffeemakers (45234/45235)

8 cup thermal
Black/Sst

* Fait sur les Cafetieres Stay or Go™ (45234/45235)

8 tasse thermique
Noir/Chrome



990017300

* Fits Stay or Go™ coffeemakers (45234)

Black/Sst

* Fait sur les Cafetieres Stay or Go™ (45234)

Noir/Chrome



88135 (N/A)

* Fits FlavorPlus™ coffeemakers (43 series)

4-10 cup
Black

* Fait sur les Cafetieres FlavorPlus™ (series 43)

4-10 tasse
Noir



88130 N/A

* Fits FlavorPlus™ coffeemakers (43 series)

4-10 cup
White

* Fait sur les Cafetieres FlavorPlus™ (series 43)

4-10 tasse
Blanche



88110 N/A

* Fits Aroma Express™ Model 48134/48131 coffeemaker

2-5 cup
White

* Fait sur les Cafetieres Aroma Express™ modele 48134/48131

2-5 tasse
Blanc



88115 N/A

* Fits Aroma Express™ Model 48134/48131 coffeemaker

2-5 cup
Black

* Fait sur les Cafetieres Aroma Express™ modele 48134/48131

2-5 tasse
Noir

**88140**

* Fits programmable coffeemakers (models beginning with 42) by Hamilton Beach®
12 cup
White

* Fait sur les cafetieres Programmable (modele debutant par 42)
12 tasse
Blanche

**88145 (N/A)**

* Fits programmable coffeemakers (models beginning with 42) by Hamilton Beach®
12 cup
Black

* Fait sur les cafetieres Programmable (modele debutant par 42)
12 tasse
Noir

**88165**

* For programmable coffeemakers (models beginning with 4325 AND 4455) by Hamilton Beach®
12 cup
Black

* Fait sur les cafetieres Programmable (modele debutant par 432 et 4455)
12 tasse
Noir

**88075 N/A**

* Fits on Aroma Elite coffeemaker models beginning with 47
Black
2-12 cup

* Fait sur les Cafetiere Aroma Elite modele commençant par 47
Noir
2-12 tasse

**88085**

* Fits on Commercial Serie models And the 48101
Black
4 cup

* Fait sur les Cafetiere Commercial modele et sur la 48101
Noir
4 tasse

**88065 (N/A)**

* For Easy Morning™ (41 series)
Morning Maker® (42 series) and Simply coffee™ (46 series)
And for Aroma Express™ (49 series)
Also for A6, C41, C42, and for Hamilton Beach 49 serie and C49
2-12 cup
Black

* Fait sur les Easy Morning™(series 41)
Morning Maker® (series 42) et Simply coffee™ (series 46)
Et sur les Aroma Express™ (series 49)
Aussi sur les A6, C41, C42, et sur les Hamilton beach Serie 49 et C49
2-12 tasse
Noir

**88060P**

* For Easy Morning™ (41 series)
For Morning Maker® (42 series) and Simply coffee™ (46 series)
And for Aroma Express (49 series)
Also for A6, A8, C41, C42, Hamilton Beach 49 serie and C49
2-12 cup
White

* Fait sur les Cafetieres Easy Morning™(series 41)
Morning Maker® (series 42) et Simply coffee™ (series 46)
Et sur les Aroma Express (series 49)
Aussi sur les A6, A8, C41, C42, Hamilton beach Serie 49 et C49
2-12 tasse
Blanche

**88045**

* Fits 4 cups Proctor-Silex coffeemaker (D40101, D40103B, D40104, D40100B, A16, C40)
Black
2-4 cup

* Fait sur les cafetière 4 tasse Proctor-Silex (D40101, D40103B, D40104, D40100B, A16, C40)
Noir
2-4 tasse

**88010P (N/A)**

* Fits 44101 , 44401 and C44407
White
2-10 cup

* Fait sur les 44101, 44401 et les C44407
Blanc
2-10 tasse

**88120**

* For Morning Start™ (44 series)
White
2-12 cup

* Fait sur les Morning Start™ (serie 44)
Blanche
2-12 tasse

**88125**

* For Morning Start™ (44 series)
Black
2-12 cup

* Fait sur les Morning Start™ (serie 44)
Noir
2-12 tasse

**88150**

* Fits Proctor-Silex® coffeemaker models beginning with 493 & 494
White
12 cup

* Fait sur les Proctor-Silex® modèle commençant par 493 & 494
Blanc
12 tasse

**88185**

* Fits Proctor-Silex® coffeemaker models beginning with 435 & 485
Black
12 cup

* Fait sur Proctor-Silex® coffeemaker modeles commençant par 435 & 485
Noir
12 tasse



80674

* Water Filter to Improves coffee flavor
Removes chlorine taste
Fits BrewStation™ and Stay or Go™ coffeemakers

* Fits on 45224, 45234, 47114, 47211, 47214, 47225, 47228, 48484 and 43244C

* Filtre à eau
Fait sur les BrewStation™ and Stay or Go™ coffeemakers

43244C



B9512

* Permanent filter 5-12 cup (basket)
Fits BrewStation™ and others coffeemakers

* Filtre permanent 5-12 tasse (panier)
Fait sur les BrewStation™ et sur d'autres modèle
Hamilton beach / Proctor Silex



B9510

* Permanent filter 4-12 cup (cone)
Fits Stay or Go™ coffeemakers

* Filtre permanent 4-12 tasse (cone)
Fait sur les cafetières Stay or Go™



B9254

* Permanent filter 4 cup (basket)

* Filtre permanent 4 tasse (panier)